

Port série

Configuration

Lister les ports séries

Pour visualiser les ports séries disponibles :

```
ls /dev/tty*
```

Sous Ubuntu, le périph est reconnu en tant que ttyACM0 ou ttyUSB0

Droits d'accès

Par défaut seul root a accès aux ports séries. Pour permettre à un utilisateur d'y accéder il faut l'ajouter au groupe **dialout**

```
sudo usermod -aG dialout <utilisateur>
```

[Haut de page](#)

Minicom

Installation

```
sudo apt install minicom
```

Configuration

```
sudo minicom -s
```

- Choisir « Configuration du port série »
- Utiliser les lettres pour choisir le paramètre à régler
- « Enregistrer la configuration sous ... » pour enregistrer la configuration avec un nom explicite

Utilisation

Lancement avec la configuration enregistrée précédemment

```
sudo minicom <session>
```

Pour sortir appuyer sur les touches CtrlAlt puis X

[Haut de page](#)

From:
<https://wiki.iot-acis.fr/> - **Wiki**



Permanent link:
<https://wiki.iot-acis.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:serie>

Last update: **2024/06/14 11:10**