

Module camera

Installation

- Installer le module camera sur le slot camera (à côté des ports USB)
- Activer la caméra à l'aide de l'utilitaire Raspi-Config (menu « Interface Options / Legacy Camera »)

Streaming vidéo

Utiliser raspivid avec la commande suivante :

```
raspivid -t 0 -n --width 1920 --height 1080 -o - | cvlc stream:///dev/stdin  
--sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:8090}' :demux=h264
```

- Adapter la résolution à ses besoins (width et height)
- Port de diffusion dst=:
- Encodage : h264

[Haut de page](#)

From:

<https://wiki.iot-ac.s.fr/> - **Wiki**



Permanent link:

<https://wiki.iot-ac.s.fr/doku.php?id=all:bibles:materiel:raspberry:camera>

Last update: **2024/06/14 11:10**