

Module camera

Installation

- Installer le module camera sur le slot camera (à côté des ports USB)
 - Activer la caméra à l'aide de l'utilitaire Raspi-Config (menu « Interface Options / Legacy Camera »)
-

Streaming vidéo

Utiliser raspivid avec la commande suivante :

```
raspivid -t 0 -n --width 1920 --height 1080 -o - | cvlc stream:///dev/stdin --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:8090}' :demux=h264
```

- Adapter la résolution à ses besoins (width et height)
 - Port de diffusion dst=:
 - Encodage : h264
-

[Haut de page](#)

From:

<https://wiki.iot-acs.fr/> - **Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:materiel:raspberry:camera>

Last update: **2024/06/14 11:10**

