# Module camera

## Installation

- Installer le module camera sur le slot camera (à côté des ports USB)
- Activer la caméra à l'aide de l'utilitaire Raspi-Config (menu « Interface Options / Legacy Camera »

## Streaming vidéo

Utiliser raspivid avec la commande suivante :

```
raspivid -t 0 -n --width 1920 --height 1080 -o - | cvlc stream:///dev/stdin --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:8090}' :demux=h264
```

- Adapter la résolution à ses besoins (width et height)
- Port de diffusion dst=:
- Encodage : h264

Haut de page

From:
https://wiki.iot-acs.fr/ - **Wiki**

Permanent link:
**https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:materiel:raspberry:camera**

Last update: **2024/06/14 09:10**